

| | |
|----------------------------|----|
| 基本操作 | 16 |
| 基本的な操作のしかた | 16 |
| タッチパネルで操作する | 16 |
| ボタンで操作する | 16 |
| 画面の切り換えかた | 16 |
| ナビゲーション画面と | |
| AVソース画面を切り換える | 16 |
| 画面を一時的に消す(ナビスタンバイ) | 16 |
| リスト画面の操作 | 17 |
| 基本的なリストの操作 | 17 |
| 50音タブの操作 | 17 |
| サイドマップ表示時の50音タブの操作 | 17 |
| サイドメニューの操作 | 17 |
| チェックリストの操作 | 18 |
| インジケーター付リストの操作 | 18 |
| 情報更新タッチキーの操作 | 18 |
| 文字の入力操作 | 19 |
| 文字の入力操作の流れ | 19 |
| 文字の種類を切り換える | 19 |
| 全角・半角を切り換える | 19 |
| 濁点、半濁点、大文字／小文字を切り換える | 19 |
| アルファベットの大文字／小文字を切り換える ... | 20 |
| 文字を入力する | 20 |
| 基本操作 | 20 |
| 文字を削除する | 20 |
| スペースを空ける | 20 |
| 文字を挿入する | 20 |
| 無変換、変換を行う | 21 |
| 漢字表から入力する | 21 |
| 文字入力を終了する | 21 |
| URLの入力について | 21 |
| かな漢字変換できる記号 | 22 |

基本操作

本機の基本操作について説明します。

基本的な操作のしかた

本機は、以下の操作方法が基本となります。

タッチパネルで操作する

画面上に表示されるマークや項目（操作タッチキー）に直接指で触れる（タッチすること）で操作することができます。



| | |
|----|-------------------------------|
| 終了 | 現在開いているメニューなどを終了して元の画面に戻ります。 |
| 戻る | 現在開いているメニューなどの画面を1つ前の画面に戻します。 |

ボタンで操作する

本機のボタンを使って、画面の切り換え、メニュー画面の表示、オーディオの操作などを行うことができます。

画面の切り換えかた

ナビゲーション画面とAVソース画面を切り換える

ナビゲーション画面（地図画面）とAVソース画面（オーディオ画面）をワンタッチで切り換えることができます。

1 ナビゲーション画面で(AV)を押す

▼
AVソース画面が表示されます。



2 AVソース画面で(現在地)を押す

▼
ナビゲーション画面が表示されます。



画面を一時的に消す (ナビスタンバイ)

夜間、画面がまぶしい場合など、一時的に画面を消すことができます。

1 (現在地)を長く押す

▼
画面が一時的に消えます。

メモ

- ナビスタンバイ中に画面にタッチしたり、(現在地)や(AV)を押すなどすると、元の画面に戻ります。
- ナビスタンバイ中は、ナビゲーションの音声案内も出力されません。オーディオの音声は出力されます。
- カメラ機能(→P203)を使用中は、一時的にナビスタンバイモードを解除します。カメラ機能の使用が終了した時点で、自動的にナビスタンバイモードに戻ります。

リスト画面の操作

操作中に表示されるリスト画面の共通操作について説明します。

基本的なリストの操作



| | |
|---|--|
| ページ送り 1画面ずつ移動します。 | ⏪ ⏩ にタッチする (タッチし続けると、 連続で移動します。) |
| タブ送り タブ付きリストでは選 んだタブのリストに切 り換わります。 | タブ (例: ルート・ 案内) にタッチする |

50音タブの操作



| | |
|--|---------------------------------------|
| 行送り リストを行送りするこ とができます。 (例: あ→か→さ→た→な) | タブ (あ ~ わ) にタッ チする |
| 音送り リストを音送りするこ とができます。 (例: あ→い→う→え→お) | タブ (例: あ) に繰り返 しタッチする |

サイドマップ表示時の50音 タブの操作




あかさを送り
リストを次ページに送
ることができます。

⏩ にタッチする
(例: あかさを送り
はまやらわ)

メモ

- 前ページのリストに戻るには、⏪ にタッチします。
- サイドマップについては、「サイドマップについ
て」(→P31)を参照してください。

サイドメニューの操作




サイドメニュー
▶ が表示されているとき
は、サイドメニューを表
示できます。リストの並
べ替えや削除などの操作
をすることができます。

▶ にタッチする
サイドメニューを
閉じるには、◀ に
タッチする

メモ

- サイドメニューに表示される項目 (表示 / 非表
示など) は、リストによって異なります。

チェックリストの操作



チェックリストでは、項目にタッチすると ☒ (チェックマーク) が表示され、選択中であることを示します。もう一度項目にタッチすると ☒ が消え、選択が解除されます。

また、チェックリストでは、サイドメニュー(→P17)を表示できるものがあり、サイドメニューから **全選択**、**全解除** を操作することもできます。


インジケータ付リストの操作



インジケータ付リストでは、項目を選ぶとリスト右側のインジケータが点灯し、選択中であることを示します。もう一度項目を選ぶとインジケータが消灯し、選択が解除されます。

情報更新タッチキーの操作

情報更新タッチキーにタッチすると、選んだリスト項目の位置を右画面に表示することができます。



情報更新タッチキー

文字の入力操作

場所の名前や電話番号などを登録するときは、文字や数字を入力します。ここでは、メニュー操作中に表示される、文字や数字の入力操作のしかたについて説明します。

メモ

- ・英字、数字、カタカナ、ひらがな、漢字、記号、URLが入力できます。
- ・項目によっては、使用できる文字の種類が制限されることがあります。例えば、名称検索の場合、ひらがな入力以外は選べません。
- ・本機は、文字入力変換システムに、株式会社ジャストシステムの「ATOK®」を使用しています。

文字の入力操作の流れ

一般的な文字の入力操作の流れは、次のようになります。

文字の種類を切り換える → 全角・半角を切り換える → 文字を入力する → 無変換、変換を行う → 文字入力を終了する

全角・半角を切り換える

カタカナ、英字、数字、記号の場合は全角・半角を切り換えることができます。

1 全／半角 にタッチする

タッチすることにより、全角と半角が切り換わります。

文字の種類を切り換える

1 入力切換 にタッチする



濁点、半濁点、大文字／小文字を切り換える

ひらがなやカタカナの場合は、選んだ文字により濁点・半濁点を追加したり、小文字に切り換えることができます。

1 小文字 にタッチする

タッチすることにより、カーソル左側の文字が以下のように切り換わります。

小文字 → 濁点 → 半濁点 → 元の文字に戻る

例1: ツ ツ → ッ → ズ → ツ

例2: ハ ハ → バ → パ → ハ

2 文字の種類にタッチする



文字の種類が切り換わります。

メモ

- ・漢字変換入力をするには、**ひらがな**にタッチします。

アルファベットの大文字／小文字を切り換える

アルファベット入力中は、大文字／小文字を切り換えることができます。

1 大/小文字にタッチする

タッチすることにより、大文字と小文字が切り換わります。

文字を入力する

基本操作

1 入力したい文字にタッチする



文字を削除する

1 画面右上の◀・▶にタッチして、削除したい文字の右側にカーソルを移動させる



メモ

パスワードまたは伏字や検索中の入力画面の場合は、◀・▶でカーソルを移動させることはできません。

2 削除にタッチする

タッチすることにより、カーソルの左側の文字が1文字ずつ削除されます。カーソルが左端にある場合は、右端の文字が削除されます。必要な分だけ文字を削除して、入力をやり直します。



メモ

削除に長くタッチすると、全ての文字を一度に削除することができます。

スペースを空ける

1 画面右上の◀・▶にタッチして、スペースを空けたい文字の右側にカーソルを移動させる

2 スペースにタッチする



文字を挿入する

1 画面右上の◀・▶にタッチして、文字を挿入したい場所の右側にカーソルを移動させる

カーソルの位置に文字を挿入することができます。




メモ

カーソルは、同じ色で表示されている文字の範囲内で動かすことができます。

無変換、変換を行う

ひらがなをそのまま入力したり、ひらがなを漢字に変換します。

- 1 ひらがなを入力する場合は**無変換**、漢字に変換する場合は**変換**にタッチする
- 2 漢字に変換する場合は**次候補**と**前候補**で漢字を選んで、**確定**または**全確定**にタッチする



文字が入力されます。


メモ

- ・**◀**または**▶**にタッチすると、変換する文字の範囲を変更できます。

漢字表から入力する

JIS第二水準の漢字の一覧表から漢字入力します。

- 1 漢字表に切り換える(→P19)
- 2 漢字にタッチする



メモ

- ・入力パレットの**◀**または**▶**にタッチすると、前のページまたは次のページが表示されます。

文字入力を終了する

- 1 **入力終了**にタッチする

URLの入力について

URLの入力が必要な場合は、自動的にURL入力画面が表示されます。

URL入力画面は2ページあり、**次ページ****前ページ**で切り換えます。



かな漢字変換できる記号

学術記号

| 読み | 記号 |
|-------------|------------------|
| いこーる | = |
| ごうどう | ≡ |
| だいなり | > |
| しょうなり | < |
| ばつ | × |
| ふとうごう | ≠ < > ≤ ≥ ≪ ≫ |
| ぶらす / たす | + |
| まいなす / ひく | - |
| ぶらすまいなす | ± |
| むげん / むげんだい | ∞ |
| なぜならば | ∴ |
| ゆえに | ∴ |
| かける | × |
| わる | ÷ |

ギリシア文字

| 読み | 記号 |
|--------------|-----|
| あるふあ / あるふあー | A α |
| いーた | H η |
| いおた | I ι |
| いぶしろん | E ε |
| うぶしろん | Y υ |
| おーむ / おめが | Ω ω |
| おみくろん | O o |
| かい / きー | X x |
| かっぱ | K κ |
| がんま / がんまー | Γ γ |
| くしー / ぐざい | Ξ ξ |
| しーた | Θ θ |
| じーた | Z ζ |
| しぐま | Σ σ |
| たう | T τ |
| でるた | Δ δ |
| にゅー | N ν |
| ばい / ぴー | Π π |
| ふあい / ふいー | Φ φ |
| ぶざい / ぶしー | Ψ ψ |
| べーた | B β |
| みゅー | M μ |
| らむだ | Λ λ |
| ろー | P ρ |

括弧

| 読み | 記号 |
|-----|---|
| かっこ | " " ' ' () [] {} {} {} {} {} {} 「 」 『 』 【 】 |

記号・マーク

| 読み | 記号 |
|--------|------------------------------------|
| くろぼし | ★ |
| くろまる | ● |
| しろぼし | ☆ |
| しろまる | ○ |
| さんかく | △ ▲ ▽ ▼ |
| しかく | ◇ ◆ □ ■ |
| ずけい | ☆ ★ ○ ● ◎ ◇ ◆ □ ■ ▲ ▼ ▽ ▼ |
| まる | ○ ● ◎ |
| にじゅうまる | ◎ |
| ひしがた | ◇ ◆ |
| ほし | ☆ ★ |
| おす | ♂ |
| めす | ♀ |
| ゆうびん | 〒 |

単位

| 読み | 記号 |
|----------|---------------------------|
| えん | ¥ |
| おんぐすとろーむ | Å |
| せっし | ℃ |
| せんと | ¢ |
| たんい | ° ' " °C ¥ \$ ¢ £ % |
| ど | ° °C |
| どる | \$ |
| ばーせんと | % |
| ばーみる | ‰ |
| びょう | ” |
| ふん | ′ |
| ぼんど | £ |

点

| 読み | 記号 |
|--------|---------|
| だくてん | ° |
| てん | 、 , … … |
| はんだくてん | ° |
| まる | 。 . |

矢印

| 読み | 記号 |
|------|---------|
| やじるし | → ← ↑ ↓ |

その他

| 読み | 記号 |
|--------------------|-----|
| あすたりすく / あすてりすく | * |
| あっとまーく | @ |
| あんぱさんど | & |
| おんぶ | ♪ |
| から / ないし | ~ |
| こめ / ほし | ※ |
| しゃーぷ | # |
| しゃせん | / \ |
| せくしょん | \$ |
| だがー | † |
| だぶるだがー | ‡ |
| ふらっと | b |